

Quick Start Guide

EN

Quick Start

DK

Pikaopas

FI

Hurtigstartveiledning

NO

Snabbstartsguide

SE

1 Place Sensor 2 in Docking station (Both sides of Docking station are always in charge mode)

2 Charge the Wireless Sensor for minimum 8 hours

3 Remove both Sensors from the Docking station

4 Launch the CookPerfect App

5 Enable "2 Sensors" under "settings" in the app and go back to the front screen within the App

6 After a short while (up to 30 sec.) temperature of Sensor 2 is displayed

Note:

When you have both Sensors on the Docking station and not enabled "2 Sensors" in the app, the Docking station will not turn on when you remove only one Sensor.

After "2 Sensors" is enabled in the app both Sensors must be placed in the Docking station after use to turn it off and save power.

With "2 Sensors" enabled the Docking station will turn ON even if only one of the two Sensors are removed.

1 Placer Sensor 2 i opladestationen (Der kan altid oplades på begge sider af opladestationen)

2 Oplad den trådløse Sensor i min. 8 timer

3 Fjern begge Sensorer fra opladestationen

4 Start CookPerfect-appen

5 Aktiver "2 Sensorer" under "indstillinger" i appen, og gå herefter tilbage til startskærmen

6 Efter et kort stykke tid (op til 30 sek.) Vises temperaturen på Sensor 2

Bemærk:

Når begge Sensorer er placeret på opladestationen, og der ikke er aktiveret "2 Sensorer" i appen, tænder opladestationen ikke, når du kun fjerner én Sensor.

Efter "2 Sensorer" er aktiveret i appen, skal begge Sensorer placeres i opladestationen efter brug, for at slukke for opladestationen og spare strøm.

Med "2 Sensorer" aktiveret vil opladestationen TÆNDE, også selvom kun én af de to Sensorer bliver fjernet.

1 Aseta Sensori 2 latausasemaan (Lataaminen on aina mahdollista latausaseman molemmin puolin)

2 Lataa langatonta Sensoria vähintään 8 tunnin ajan.

3 Poista molemmat Sensorit latausasemasta

4 Avaa Cook Perfect-sovellus

5 Aktivoi "2 Sensoria" sovelluksen asetuksista, ja palaa tämän jälkeen aloitusnäytölle

6 Hetken kuluttua (enintään 30 sekuntia) auturin 2 lämpötila näytetään

Huomaa:

Kun molemmat Sensorit on asetettu latausasemaan, ja "2 Sensoria" ei ole aktivoitu sovelluksessa, latausasema ei käynnyt, kun poistat yhden Sensorin.

Kun "2 Sensoria" on aktivoitu sovelluksessa, tulee molempien Sensorien olla asetettuina latausaseman käytön jälkeen, jotta latausasema sammuu ja sähköä säästyy.

Kun "2 Sensoria" on aktivoitu, latausasema KÄYNNISTYY, vaikka vain toinen Sensoreista poistetaan.

1 Placer Sensor 2 i laddstationen (Man kan alltid ladda på båda sidor av laddstationen).

2 Ladda den trådlösa Sensorn i min. 8 timmar.

3 Ta bort båda Sensorerna från laddstationen.

4 Starta CookPerfect-appen

5 Aktivera "2 Sensorer" under "inställningar" i appen, och gå därefter tillbaka till startskärmen.

6 Efter en kort stund (upp till 30 sek.) visas Sensorns 2 temperatur

Notera:

När båda Sensorerna är placerade i laddstationen, och det är aktiverat "2 Sensorer" i appen, tänds inte laddstationen, när du bara tar bort en Sensor.

Efter att "2 Sensorer" är aktiverade i appen, ska båda Sensorerna placeras i laddstationen efter användning, för att släcka laddstationen och spara ström.

Med "2 Sensorer" aktiverade kommer laddstationen att TÄNDAS, även om bara en av Sensorerna har tagits bort.

Read the manual here



Læs manualen her



Lue käyttöohje täällä



Les manuelen her



Läs manualen här



- 1** Setzen Sie Sensor 2 in die Dockingstation ein (beide Seiten der Dockingstation sind immer im Lademodus)
- 2** Laden Sie den drahtlosen Sensor mindestens 8 Stunden lang auf.

- 3** Entfernen Sie beide Sensoren aus der Dockingstation
- 4** Starten Sie die CookPerfect App
- 5** Aktivieren Sie in der App unter „Einstellungen“ „2 Sensoren“ und kehren Sie in der App zum Startbildschirm zurück
- 6** Nach kurzer Zeit (bis zu 30 Sek.) wird die Temperatur von Sensor 2 angezeigt.

Hinweis:

Wenn sich beide Sensoren in der Dockingstation befinden und „2 Sensoren“ in der App nicht aktiviert wurde, schaltet sich die Dockingstation nicht ein, wenn Sie nur einen Sensor entfernen.

Nachdem „2 Sensoren“ in der App aktiviert wurde, müssen beide Sensoren nach dem Gebrauch in die Dockingstation eingesetzt werden, um sie auszuschalten und Strom zu sparen.

Wenn „2 Sensoren“ aktiviert sind, schaltet sich die Dockingstation ein, auch wenn nur einer der beiden Sensoren entfernt wird.

Opmerking:

Wanneer beide sensoren zich in het dockingstation bevinden en de optie '2 sensors' (2 sensoren) niet in de app is ingeschakeld, zal het dockingstation niet worden aangezet als u slechts één sensor verwijderd.

Nadat de optie '2 sensors' (2 sensoren) in de app is ingeschakeld, moeten beide sensoren na gebruik in het dockingstation worden geplaatst om het uit te zetten en stroom te besparen.

Met de optie '2 sensors' (2 sensoren) ingeschakeld wordt het dockingstation ook aangezet als slechts een van de twee sensoren wordt verwijderd.

- 1** Plaats sensor 2 in het dockingstation (beide zijden van het dockingstation bevinden zich altijd in de oplaadmodus)
- 2** Laad de draadloze sensor minimaal 8 uur op

- 3** Verwijder beide sensoren uit het dockingstation
- 4** Start de CookPerfect-app
- 5** Schakel in de app bij 'settings' (instellingen) de optie '2 sensors' (2 sensoren) in en ga binnen de app terug naar het startscherm
- 6** Na korte tijd (tot 30 sec) wordt de temperatuur van sensor 2 weergegeven.

Remarque :

Si les deux sondes sont placées sur la station d'accueil et que « 2 Sensors » (2 sondes) n'est pas activé dans l'application, la station d'accueil ne se mettra pas en marche lorsque vous retirerez une sonde uniquement.

Après avoir activé « 2 Sensors » (2 sondes) dans l'application, les deux sondes doivent être placées sur la station d'accueil après utilisation afin que celle-ci s'éteigne pour économiser de l'énergie.

Lorsque « 2 Sensors » (2 sondes) est activé, la station d'accueil se met en marche même si seulement une des deux sondes est retirée.

- 1** Placez la sonde 2 sur la station d'accueil (les deux côtés de la station sont toujours en mode recharge).
- 2** Rechargez la sonde sans fil pendant 8 heures minimum.


- 3** Retirez les deux sondes de la station d'accueil.
- 4** Ouvrez l'application CookPerfect.
- 5** Dans l'application, dans la rubrique « Settings » (Réglages), activez « 2 Sensors » (2 sondes), puis revenez sur l'écran d'accueil de l'application.
- 6** Après un court instant (jusqu'à 30 secondes), la température de la sonde 2 s'affiche.

Nota:

Si las dos sondas están en la base de carga y no se ha activado la opción «2 sondas» en la aplicación, la base de carga no se encenderá al retirar sólo una de las sondas.


Una vez activada la opción de 2 sondas en la aplicación, se deben colocar ambas sondas en la base de carga después del uso para apagarla y ahorrar energía.

Cuando la opción «2 sondas» está activada, la base de carga se enciende aunque sólo se retire una de las dos sondas.



witt
CookPerfect

Wireless thermometer




Quick Start guide EN
Quick Start DE
Quick Start DK
Pikaopas FI
Hurtigstartveiledning NO
Snabbstartsguide SE
Quick Start NL
Guide de démarrage rapide FR
Guía de inicio rápido ES

A Charge point
Opladning
Latauspiste
Ladepunkt
Laddningspunkt
Aufladen
Opladen
Point de recharge
Punto de carga

Docking-station
Docking-station
Telakointiasema
Dokkingstasjon
Dockningsstation
Docking-Station
Dockingstation
Station d'accueil
Base de carga

Charge point
Opladning
Latauspiste
Ladepunkt
Laddningspunkt
Aufladen
Opladen
Point de recharge
Punto de carga

Green LED indicator
Gron LED-indikator
Vihreä LED-merkkivalo
Grønn LED-indikator
Grön LED-indikator
Grüne LED-Anzeige
Groen led-indicatielampje
Voyant vert
Indicador led verde



Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
Wi-Fi LED
WLAN LED
Ledlampje Wi-Fi
Voyant Wi-Fi
Led de Wi-Fi

Bluetooth LED
Ledlampje Bluetooth
Voyant Bluetooth
Led de Bluetooth

Safety mark
Sikkerhedsmærke
Turvarmerki
Sikkerhetsmerke
Säkerhetsmärkning
Sicherheitsmarkierung
Veiligheidsmarkering
Repère de sécurité
Marca de seguridad

Red LED indicator
Rød LED-indikator
Punainen LED-merkkivalo
Röd LED-indikator
Rote LED-Anzeige
Rood led-indicatielampje
Voyant rouge
Indicador led rojo

● Safety mark
● Sikkerhedsmærke
● Turvarmerki
● Sikkerhetsmerke
● Säkerhetsmärkning
● Sicherheitsmarkierung
● Veiligheidsmarkering
● Repère de sécurité
● Marca de seguridad